

### Lyric™ C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera

### FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



#### Töltse le a Lyric alkalmazást

Új biztonsági kamerája üzembe helyezéséhez és használatához keresse meg a Honeywell Lyric alkalmazását az App Store vagy a Google Play online áruházban.



#### Mielőtt elkezdené

Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat! Ha nem követi ezeket az utasításokat, azzal kárt okozhat a termékben.

### Segítségre van szüksége?

Ha a Lyric C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera üzembe helyezése és beállítása során bármikor segítségre lenne szüksége, forduljon a Honeywell ügyfélszolgálatához a getconnected.honeywell.com webhelyen található Contact Us (Kapcsolatfelvétel) oldalon keresztül.

### Tartalomjegyzék

### Üdvözöljük! • 1

A kamera részei • 2

#### Elhelyezés • 3

A kamera állvánnyal • 3 Állvány nélkül • 3

#### Telepítés • 4

A Honeywell Lyric alkalmazás letöltése • 4 A Lyric alkalmazás elindítása • 4 A hálózati tápkábel csatlakoztatása • 4

#### Csatlakoztatás • 5

Csatlakozás mobilkészülékhez • 5 Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz • 5 Állapotjelző LED-ek • 6

#### Használat • 7

Az állvány eltávolítása/visszahelyezése • 7 A Lyric alkalmazás felhasználói felülete • 7 Alaphelyzetbe állítás • 7 SD-kártya • 7

#### Az alkalmazás áttekintése • 8

#### Élő streamelés • 9

#### Riasztások beállítása • 10

Riasztási értesítés típusának kiválasztása • 10 A riasztások címzettjeinek kiválasztása • 11

#### Felvételek megtekintése • 11

#### A kamera beállításai • 12

A LED be- és kikapcsolása • 14 A mikrofon be- és kikapcsolása • 14 Mozgásérzékelés • 15 Hangérzékelés • 16 Füst- vagy szénmonoxid-riasztás érzékelése • 17 Kamera törlése • 18 Geokerítések beállítása • 19 Érzékelési zónák beállítása • 20 Alkalmazásbeállítások és fiókinformáció • 22 Üzenetek kezelése • 23 Műszaki adatok • 24

vi

# Üdvözöljük!

Gratulálunk a megvásárolt Honeywell gyártmányú Lyric™ C1 Wi-Fi-s biztonsági kamerához! Segítségével bármikor és bárhonnan szemmel tarthatja otthonát, háziállatait és családtagjait.

#### Mi található a dobozban?

A doboz tartalma:

- Honeywell Lyric C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera
- Opcionális csavar és tipli a falra szereléshez
- Tápegység
- 8 GB-os micro SD-kártya
- CCTV-matrica

### A kamera részei





Alaphelyzetbe állító lyuk



### Elhelyezés

#### A kamera állvánnyal

Helyezze a kamerát olyan pozícióba, hogy a kívánt területet figyelhesse és rögzíthesse.



### Állvány nélkül

A mellékelt rögzítőelemek segítségével a kamerát közvetlenül a falon is elhelyezheti az állvány nélkül.



### Telepítés

#### A Honeywell Lyric alkalmazás letöltése

Megjegyzés: Készítse elő a Wi-Fi-jelszavát.

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a mobileszközön.
- 2 Keresse meg a Honeywell Lyric alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházban.
- **3** Töltse le a Honeywell Lyric alkalmazást.

#### A Lyric alkalmazás elindítása

- 4 Indítsa el a Lyric alkalmazást.
- 5 Válassza ki az INSTALL A DEVICE (Eszköz telepítése) lehetőséget. Válassza ki a Lyric C1 WIFI Security Camera (Lyric C1 WIFI-s biztonsági kamera) eszközt, majd hozzon létre egy fiókot (ha szükséges), vagy jelentkezzen be a Lyric-fiókjába.
- 6 Adjon nevet a kamerának és az üzemelési helyének a Lyric alkalmazás utasításait követve.

#### A hálózati tápkábel csatlakoztatása

- 7 Távolítsa el a kamera talpát, és dugja be a hálózati tápkábel micro USB-s végét a kamerába.
- 8 Helyezze vissza a kamera talpát, és csatlakoztassa a kamerát az elektromos hálózatra.
- 9 Várjon, amíg a kamerán látható LED kéken villog (kb. 1 perc), majd koppintson a NEXT (Tovább) gombra.

**Megjegyzés:** Ha a LED folytonos vörös fénnyel kezd világítani, az azt jelenti, hogy lejárt a kapcsolódási mód időkorlátja. Húzza ki a kamerát, majd dugja vissza.





### Csatlakoztatás

### Csatlakozás mobilkészülékhez

- Az alkalmazás megkeresi a kamerát.
  - Egy kamera esetén automatikusan kapcsolódik.
  - Több kamera esetén az alkalmazás megkéri, hogy válasszon ki egyszerre egy kamerát. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt kamerát.
- 2 Az alkalmazásban megjelenik egy QR-kód. A kamera alkalmazáshoz való csatlakoztatásához tartsa a QR-kódot a kamera lencséje elé, kb. 7-20 cm távolságra.
- **3** Sikeres csatlakozás esetén a kamera LED-je lila színűre vált, és a kamera csipogó hangot hallat.

### Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

**Megjegyzés:** Győződjön meg róla, hogy ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton van, amelyhez csatlakoztatni szeretné a kamerát.

- Válassza ki a Wi-Fi-hálózatot a listából. Nyomja meg a NEXT (Tovább) gombot.
- 2 Szükség esetén adja meg a Wi-Fi-jelszót. Nyomja meg a **DONE** (Tovább) gombot.

**Megjegyzés:** A kamera csipogó hangjelzést ad az eljárás egyes lépései során.





### Állapotjelző LED-ek

A Wi-Fi kapcsolat és a kamera működése során a LED jelzi a kamera állapotát.

LED	Kamera állapota
Üzembe helyezés sorá	n
Villogó kék fény	Áramellátás rendben. Készen áll a beüzemelés megkezdésére. Amennyiben a beüzemelési folyamat közben kéken villog a LED, megszakadt a Bluetooth- kapcsolat. Húzza ki a kamerát, majd dugja vissza. Az utasításokat a 4. oldalon, "A hálózati tápkábel csatlakoztatása" alatt találja.
Folyamatos kék fény	Csatlakoztatva az alkalmazáshoz. Készen áll a beüzemelés befejezésére.
Folyamatos vörös fény (2 másodpercig)	Lejárt a beállítási folyamat időkorlátja, vagy nem sikerült a csatlakozás. A LED ezt követően folyamatos lila fénnyel kezd világítani. Húzza ki a kamerát, dugja vissza, majd kezdje elölről az eljárást.
Folyamatos lila fény	Befejeződött a QR-kód beolvasása. Lásd: 5. oldal, "Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz".
Villogó zöld fény	Csatlakozás a Wi-Fi-hálózathoz.
Folyamatos zöld fény	Létrejött a kapcsolat a Wi-Fi-hálózattal.
Működés közben	
Villogó zöld fény	Csatlakozás a Wi-Fi-hálózathoz.
Folyamatos zöld fény	Él a Wi-Fi-kapcsolat, és a kamera működik.
Villogó vörös fény	Nincs Wi-Fi-kapcsolat.

### Használat

#### Az állvány eltávolítása/visszahelyezése

A Lyric C1 kamera állványát mágnes rögzíti a kamerához. Amennyiben a kamerát a falon szeretné rögzíteni, vagy ki akarja cserélni az SD-kártyát, egyszerűen húzza le az állványt a kameráról. A visszahelyezéséhez nyomja vissza a kamera aljára.

#### A Lyric alkalmazás felhasználói felülete

A Lyric alkalmazás elindításakor megjelenik a kamera élő videoképe.

Ha több kamerával is rendelkezik, az alkalmazás listát jelenít meg. Válassza ki azt a kamerát, amelynek a képét figyelni szeretné.

#### Alaphelyzetbe állítás

Wi-Fi-kapcsolati hiba esetén, vagy ha másik Wi-Fihálózathoz kell csatlakoznia, nyomja bele egy gemkapocs egyik végét az alaphelyzetbe állító lyukba, és tartsa benyomva **10 másodpercig**, amíg egy csippantást nem hall.

#### SD-kártya

A kamerát egy behelyezett 8 GB-os titkosított SD-kártyával szállítjuk. A kártya a képek tárolására szolgál arra az esetre, ha megszakad a kamera kapcsolata a felhővel. A kártyát bármilyen kompatibilis, legfeljebb 64 GB méretű SD-kártyára lecserélheti.



### Az alkalmazás áttekintése

Élő streamelés közben az alábbi vezérlőelemek érhetők el.



#### Videofelvételek

A kamera mozgások vagy zajok észlelésekor videofelvételeket rögzít. A felvételek listája itt időrendi sorrendben érhető el. A lista megjelenítéséhez koppintson felfelé, majd görgessen a teljes lista megtekintéséhez. A felvételek megnézéséhez koppintson rájuk.

# Élő streamelés

Biztonsági kameráját használva élő betekintést kaphat oda, ahová elhelyezi a kamerát. Egy-egy élő streamelési munkamenet 90 másodpercig tart; miután véget ért, elindíthat egy másikat.

A Push to Talk (Adó-vevő) gomb segítségével beszélhet másokhoz a kamerán keresztül.

Az élő streameket a program nem menti az SD-kártyára, és nem tölti fel a felhőbeli tárolóhelyre.

Az élő streamek alapértelmezés szerint HD minőségűek. Ha az adatforgalma korlátozott, "Auto" (Automatikus) vagy "Low" (Alacsony) értékre módosíthatja ezt a beállítást. Lásd: "Videominőség", 13. oldal.



### Riasztások beállítása

Ha a kamera mozgást vagy zajt észlel, riasztást küld az alkalmazásnak.

- Koppintson az Alerts (Riasztások) ikonra a piros értesítési buborék megjelenésekor.
- 2 A riasztások a riasztás típusával és a dátum-idő bélyeggel együtt jelennek meg.
- **3** Koppintson egy riasztásra a 30 másodperces videofelvétel megjelenítéséhez.
- 4 Pöccintsen balra, majd koppintson a **Dismiss** (Elvetés) elemre a riasztás eltávolításához.
- 5 Az összes riasztás elvetéséhez koppintson az Edit (Szerkesztés), majd a DISMISS ALL (Az összes elvetése) elemre.

=		My Home Living Room Camera					
••••001	yric ヤ	9:41 AM	* \$996		yric 🕈	9:41 AM	* \$9%
DONE	E	Alerts	EDIT	DONE	1	Alerts	EDIT
44	Sound Sound of at My H	Detected detected by Living Ro lome, 1 hour ago	om Camera	40	Sound I Sound d at My Ho	Detected etected by Living Roo ome, 1 hour ago	om Camera
ex.	Motion Motion at My H	Detected detected by Living Re lome, 2 hours ago	oom Camera	=\$	Motion Motion c at My Ho	Detected detected by Living Ro ame, 2 hours ago	om Camer
44	Sound Sound at My H	Detected detected by Living Ro lome, 3 hours ago	om Camera	- 00	Sound I Sound d at My Ho	Detected etected by Living Roo ome, 3 hours ago	om Camer
ex.	Motion Motion at My H	Detected detected by Living Re lome, 3 hours ago	oom Camera	n Det n dete Home,	ected cted by L 3 hours a	iving Room Camera ago	Dismis
44	Sound Sound of at My H	Detected detected by Living Ro lome, 4 hours ago	om Camera	44	Sound I Sound d at My Ho	Detected etected by Living Roo ome, 4 hours ago	om Camera
est.	Motion Motion at My H	Detected detected by Living Re lome, 5 hours ago	oom Camera	est.	Motion Motion c at My Ho	Detected detected by Living Ro ome, 5 hours ago	om Camer

#### Riasztási értesítés típusának kiválasztása

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg az Alerts and Notifications (Riasztások és értesítések) gombot.
- Válassza ki a beállítani kívánt értesítési típust - Camera Status (Kamera állapota), Motion Event (Mozgásesemény) vagy Sound Event (Hangesemény).
- 4 Szükség szerint kapcsolja be vagy ki az alábbi típusú értesítéseket:
  - Camera status ON/OFF alert (Kamera ki- vagy bekapcsolt állapotához tartozó riasztás) – a riasztások listájában jelenik meg
  - Push Notification (Leküldéses értesítés) az Ön mobileszközén jelenik meg.
  - Email Notificaton (E-mail-értesítés) e-mailben küldi a program.

••••• Lysic ♥	9:41 AM	* \$9%	••••o Lyric 🗢	9:41 AM	* \$9%
<	My Home		<	Alerts & Notifications My Home	
😔 Geofer	nce	>	General Alert	5	
📮 Alerts :	and Notifications		Geofencin Send notificatio someone is hon	g ns when the house is empty or re	
8 Manag	e Users	(j) >	Camera Alert	5	
My Hor	My Home Details		Camera St	atus	
***** *	9-41 AM	2 99%.	Motion Ev	ent	
<	Camera Status		Sound Eve	ent	
Camera stat	us ON/OFF alert				
Push Notific	ation				
Email Notifi	cation				

2 99%

9:41 AM

My Home

### A riasztások címzettjeinek kiválasztása

Több olyan személyt is kijelölhet, akik hozzáférhetnek a kamerához, és riasztásokat kapnak.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg a Manage Users (Felhasználók kezelése) gombot.
- 3 Koppintson az Add User (Felhasználó hozzáadása) gombra az alkalmazás képernyőjének alján.
- 4 Adja meg a kamerához hozzáadni kívánt személy e-mail-címét, majd nyomja meg a SEND (Küldés) gombot.



# Felvételek megtekintése

- Görgessen felfelé a kezdőképernyő aljáról a felvételek megjelenítéséhez.
- 2 A felvételek megnézéséhez koppintson rájuk.
- 3 Koppintson a FILTER (Szűrő) gombra a felvételek rendezéséhez, majd válassza ki a szűrőtípust – All (Mind), New (Új), Viewed (Megnézett), Downloaded (Letöltött).



### A kamera beállításai

A kamera beállításai az alkalmazásból szabályozhatók. Így például egyéb beállítások mellett aktiválhatja az éjszakai módot, használhatja a Lyric geokerítés-funkcióját, valamint bekapcsolhatja a mozgás - vagy a hangérzékelést.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- A kamera üzemmódjának módosításához nyomja meg a Camera Mode (Kamera üzemmódja) gombot.
- 4 Koppintson a kamera üzemmódjának kívánt beállítására:
  - Manual (Manuális) a kamera bevagy kikapcsolása az alkalmazás használatával.
  - Geofencing (Geokerítés) a kamera bekapcsol, amint Ön elhagyja a területet, és kikapcsol, ha visszatért.
- 5 Az infravörös éjjellátó beállításainak módosításához koppintson a Night Vision (Infravörös éjjellátó) elemre.
- 6 Koppintson az infravörös éjjellátó kívánt beállítására:
  - Auto a kamera automatikusan elvégzi a beállításokat.
  - On (Be) az éjjellátó mindig be van kapcsolva.
  - Off (Ki) az éjjellátó mindig ki van kapcsolva.



🕶 eo e Lyric 😤	9:41 AM	8 20%
<	Camera Mode	
Manual You control OFF	when the camera is C	N and 🗸
Geofencing Camera will OFF when H	) switch itself ON when IOME	AWAY and
•••••Lysic ♥	9:41 AM	3 20%
<	Night Vision	
Auto Adjust video conditions	automatically for lov	v light 🗸
On Night vision	remains always ON	
0#		

#### Videominőség

Lehetősége van a videostream minőségének módosítására. Ezáltal korlátozhatja az adathasználatot a mobileszközön.

•••• Lyrio 🗢

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- **3** Koppintson a **Video Guality** (Videominőség) elemre.
- **4** Koppintson a videominőség kívánt beállítására:
  - Auto a kamera automatikusan elvégzi a beállításokat.
  - Low (Alacsony) alacsonyabb minőségű videó, kevesebb adat vagy sávszélesség használatával (VGA).
  - High (Magas) magasabb minőségű videó, több adat vagy sávszélesség használatával (720p HD).

E	My Home Living Room Car	nera
•••••	Lyric 🏵 9:41 AM	<b>1</b> 20%
<	My Home	
0	Geofence	>
P	Alerts and Notificatio	ns >
88	Manage Users	( <b>)</b> >
•	My Home Details	>
	Camera (Living Room	Camera)
+	Add New Device	>
*	Feedback	
0	App Settings & Info	
•••••	Lyric ♥ 9:41 AM	* \$9%
1	Video Qualit	v

9:41 AM

: 99%

Auto Adjust automatically for optimal video quality

#### Low

Lower video quality and data rate, best for low bandwidth connections

High

Higher video quality and data rate, best for High bandwidth connections

++00 Lyric 👻	9:41 AM	8.9	975
<	Living Room Can My Home	nera	
Camera	Mode	Manual	>
Camera Turns LE	LED D light on/off		D
Camera Monitor i	Microphone and record sound		O
Night V Adjust vi conditior	<b>ision</b> deo for low light ns	Auto	>
Video G Adjust qi stream a consump	Quality uality of video nd data ution	High	>
Mation	Detection	0-	

#### A LED be- és kikapcsolása

A LED ki- és bekapcsolható az alkalmazásból.

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- **3** A LED be- és kikapcsolásához használja a Camera LED kapcsolót.

••••	yis ♥ 8:41 AM My Home Living Room Camera	\$ 99% <b></b> >	·····e Lyte ♥ 9:41 AM Living Room Cam My Home	* 1 iera
••••• I	yéc ♥ 9:41 AM My Home	\$ 20%	Camera Mode	Manual
0	Geofence	>	Camera LED Turns LED light on/off	
P	Alerts and Notifications		Camera Microphone	
8	Manage Users	() >	Monitor and record sound	
۲	My Home Details	>	Night Vision Adjust video for low light conditions	Auto
1	Camera (Living Room Cam	era) >	Video Quality	
+	Add New Device	>	Adjust quality of video stream and data	High
*	Feedback		consumption	
0	App Settings & Info		Motion Detection	On

296.

()

#### A mikrofon be- és kikapcsolása

A mikrofon ki- és bekapcsolható az alkalmazásból.

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- 3 A mikrofon be- és kikapcsolásához használja a Camera Microphone kapcsolót.

•••• L	wis ♥ 9×1 AM My Home Living Room Camera	8 999	-	•••••।µic ♥ <	9:41 AM Living Room Can My Home	* ¥	9%
90 L	ric ♥ 9:41 AM My Home	* 99N	-	Camera	Mode	Manual	>
0	Geofence		>	Camera Turns LE	LED D light on/off		D
3	Alerts and Notifications Manage Users	()		Camera Monitor a	Microphone and record sound		0
۲	My Home Details		>	Night V Adjust vi	ision deo for low light	Auto	>
I	Camera (Living Room Came	ira)		condition	15		
+	Add New Device		>	Video G Adjust qi stream a	uality uality of video nd data	High	>
*	Feedback			consump	tion		
Ð	App Settings & Info			Motion	Detection	On	>

#### Mozgásérzékelés

A mozgásérzékelés be- és kikapcsolható az alkalmazásból, valamint annak érzékenysége is beállítható.

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját 1 a kezdőképernvőn.....
- **2** Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helvezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- **3** Nyomja meg a **Motion Detection** (Mozgásérzékelés) gombot.
- **4** A mozgásérzékelés be- és kikapcsolásához használja a Motion Detection kapcsolót.

•••• De Lyrio	♥ 9:41 AM	: 99%	++++0 Lyric 🗢	9:41 AM	8 99%
=	My Home Living Room Camera		<	Motion Detectio	n
	♥ 9:41 AM My Home	\$ \$9%	Motion Del Record clips	tection when motion is det	ected
<b>⊘</b> G	eofence	>	Adjusts the z notifications. motion detec	tection Zone one of motion sensiti Area outside zones v ted alerts or notificat	vity to get vill not send any ions.
📮 А	lerts and Notifications		947 -		
88 м	anage Users	•	Re I	. I mare t	胡
🌐 м	y Home Details	>			
l c	amera (Living Room Camer	a) >		A	The state
+ A	dd New Device		Zor	10 1	Zone 2
<b>*</b> F	eedback		Motion Ser	nsitivity	
() A	pp Settings & Info		Low	Normal	High

- **5** Az Off (Ki), Low (Alacsony), Medium (Közepes) vagy High (Magas) értéket választva állítsa be, hogy milyen mértékű mozgások váltanak ki mozgáseseményeket.
  - Off (Ki) minden mozgást figyelmen kívül hagy.
  - Low (Alacsony) csak a jelentős mértékű mozgásokat érzékeli.
  - Medium (Közepes) észleli az általános mozgásokat és a környezet változásait.
  - High (Magas) minden mozgást és a környezetben beállt változást észlel.

Különálló zónák beállításához lásd: "Érzékelési zónák beállítása", 20. oldal.

#### Hangérzékelés

A hangérzékelés be- és kikapcsolható az alkalmazásból, valamint annak érzékenysége is beállítható. ••••• Lyric

æ

----

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját 1 a kezdőképernvőn.
- **2** Koppintson arra a kamerára, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helvezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- **3** Nyomja meg a **Sound Detection** (Hangérzékelés) gombot.
- **4** A hangérzékelés be- és kikapcsolásához használja a Sound Detection kapcsolót.
- **5** A Low (Alacsony), Normal vagy High (Magas) értéket választva állítsa be, hogy milyen hangerők váltsanak ki hangeseményeket.
  - Low az alacsony hangérzékenység csak a hangos zajokat érzékeli, például egy motorkerékpár vagy egy turmixgép hangjá (kb. 80-100 dB).
  - Normal a normál hangérzékenység érzékeli a szokásos zajokat, például egy hűtőszekrény vagy légkondicionáló hangját, vagy a társalgási beszédet (kb. 50-100 dB).
  - High a magas hangérzékenység még a legkisebb zajokat is érzékeli, például egy tű leesését vagy a suttogást is (kb. 10-100 dB).

••••	Lyria 🗢	9:41 AM	8 99%	++++00 Lyric 👻	9:41 AM	*	\$9%
F	Livir	My Home Ig Room Came	a	<	Living Room Car My Home	nera	
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	yric 🕈	9:41 AM	* 20%	Monitor	and record sound		U
<		My Home		Night V	ision		
0	Geofence		>	Adjust vi condition	ideo for low light ns	Auto	>
P	Alerts and	Notifications		Video G Adiust a	Quality uality of video	High	
8	Manage Us	sers	( <b>)</b> >	stream a consump	nd data otion	High	
۲	My Home	Details		Motion	Detection	00	
	Camera (L	iving Room C	amera) >	Motion	Detection	OII	
+	Add New [	Device		Sound I	Detection	Normal	>
*	Feedback						
0	App Settin	igs & Info		Camera	Configuration		>
		••••o Lyric 🍄	9:41 AM	* \$9%	•		
٨i		<	Sound Deter	tion			
		Sound Dete Record clips	ection when sound is	detected.	)		
ak		Sound Sen	sitivity				
		Low	Normal	High			
ıgj	át	Normal- dete Refrigerator, s speech (50-10	cts general soun Air Conditioner o 10 dB)	ds like a r conversational			

#### Füst- vagy szénmonoxid-riasztás érzékelése

Ha a füst- vagy szénmonoxid-érzékelő megszólal, akkor a kamera – amennyiben be van kapcsolva – riasztást küld arról, hogy füst- vagy CO-riasztást észlelt.

A funkció teszteléséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a füst-/CO-érzékelő kompatibilise vele, tartsa nyomva a füst-/CO-érzékelő tesztgombját legalább 5 másodpercig vagy az érzékelő riasztásának 3 ciklusán keresztül. Rövidebb teszt nem mindig vált ki hangeseményt.

#### Kamera törlése

Lehetősége van kamerák eltávolítására alkalmazásbeli fiókjából.

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson a törölni kívánt kamerára. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- **3** Koppintson a **Camera Configuration** (Kamerakonfiguráció) elemre.
- 4 Nyomja meg a **DELETE CAMERA** (Kamera törlése) gombot.

**Megjegyzés:** Ha törli a kamerát az alkalmazásból, elveszíti az összes olyan

tárolt videofelvételt, amelyet nem mentett másik eszközre.

**5** A kamera újbóli üzembe helyezéséhez kövesse a 4. oldalon, "A Lyric alkalmazás elindítása" részben olvasható lépéseket.

.....

<u>د</u>

88

\*

Lyrio 🗢	9:41 AM	\$ 99%	••••0 Lyric 👻	9:41 AM	* \$9%
L	My Home iving Room Camera		<	Camera Configuration	
	0.41 414	*	Camera	Name	
the A	0.41 AM		Living R	oom Camera	
Geofen	ce	>	Camera Version : Last upda	Firmware v0.92 ated on : 04-25-2017	
Alerts a	nd Notifications		Model D Name : C Serial no	etails 1 : 1234567890	
Manage	Users	(i) >	MAC id :	AB1234567890	
My Hom	ne Details	>		DELETE CAMERA	
Camera	(Living Room Camer	a) >			
Add Ne	w Device	>			
Feedba	ck				
App Se	ttings & Info				

### Geokerítések beállítása

A geokerítés mobileszközének helyét használja arra, hogy automatikusan letiltsa a kamerát, amikor hazaérkezik, illetve engedélyezze, amikor távozik.

**Megjegyzés:** Megjegyzés: Kapcsolja be a geokerítést a kamera beállításaiban. Lásd: "A kamera beállításai", 12. oldal.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn....
- 2 Nyomja meg a **Geofence** (Geokerítés) gombot.
- **3** A geokerítés be- és kikapcsolásához használja a Geofence this Location (Hely geokerítésbe helyezése) kapcsolót.
- 4 Amikor a geokerítés aktív, a Location Status (Hely állapota) jelzi, hogy Ön otthon van-e (Home), vagy távol van (Away).
- 5 Koppintson a Geofence Radius (Geokerítés sugara) lehetőségre annak módosításához, hogy okostelefonjának milyen közel kell lennie a kamerához, hogy az bekapcsoljon (amikor Ön távol van), vagy kikapcsoljon (ha otthon tartózkodik).
- 6 A fekete pontot lenyomva tartva húzza a geokerítés sugarát a kívánt méretűre.
- 7 Nyomja meg a **NEXT** (Tovább) gombot.
- 9:41 AM My Home 9:41 AM Geofence Radius Location Status Alerts and Notifications Manage Users My Home Details 9:41 AN 9:41 AM Geofencing successful Your device has been successfully geofenced.
- **8** A geokerítés beállítását követően nyomja meg a **NEXT** (Tovább) gombot.

# Érzékelési zónák beállítása

Rajzolja meg a saját riasztási zónáját a megnövelt érzékenységhez vagy a háttérmozgások, például a plafonventillátor mozgásának kiszűréséhez.

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Jelölje ki azt a kamerát, amelynek beállításait módosítani szeretné. A kamerát az üzembe helyezésekor megadott név alapján találhatja meg.
- **3** Nyomja meg a **Motion Detection** (Mozgásérzékelés) gombot.

Megjegyzés: Az alkalmazásnak hozzáférésre van szüksége a kamerához, hogy beállíthassa az érzékelési zónákat.

4 Az 1. zóna alapértelmezett területe a teljes pillanatfelvétel. Az átméretezéshez húzza a téglalap

bármely sarkát vagy oldalát. Az áthelyezéshez húzza a téglalapot a közepénél fogva.

- 5 Állítsa be az 1. zóna kívánt érzékenységét az Off (Ki), Low (Alacsony), Medium (Közepes) vagy High (Magas) értékek egyikének kiválasztásával.
  - Off (Ki) nincs mozgásérzékelés a zónában.
  - Low (Alacsony) csak a jelentős mértékű mozgásokat érzékeli.
  - Medium (Közepes) észleli az általános mozgásokat és a környezet változásait.
  - High (Magas) minden mozgást és a környezetben beállt változást észlel.





Adjusts the zone of motion sensitivity to get notifications. Area outside zones will not send any motion detected alerts or notifications.





# Érzékelési zónák beállítása

- 6 Nyomja meg a **Zone 2** (2. zóna) gombot.
- Jelölje be az Enable this Detection
  Zone (Az érzékelési zóna engedélyezése) jelölőnégyzetet.
- 8 Méretezze át vagy helyezze át a 2. zónát, majd állítsa be a kívánt érzékenységet az 1. zóna esetében leírt lépésekkel.

**Megjegyzés:** A zónák nem fedhetik át egymást.







Motion Sensitivity



### Alkalmazásbeállítások és fiókinformáció

Kövesse ezeket a lépéseket, ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás beállításait, például a verzióinformációt, a súgót és egyebeket.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg az App Settings & Info (Alkalmazásbeállítások és információ) gombot.
- **3** További információért válassza a menüpontok bármelyikét.

Kövesse ezeket a lépéseket fiókadatai, például neve és e-mail-címe megtekintéséhez, a jelszóváltoztatáshoz és a hasonló műveletekhez.

- 1 Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg a My Account (Saját fiók) gombo.
- 3 Módosítsa nevét, e-mail-címét, jelszavát vagy hozzáférését. A befejezéshez kövesse az alkalmazás által felkínált lépéseket.

•••••	iyris ♥ 9:41 AM 8	99%
=	My Home Living Room Camera	
0	Geofence	>
P	Alerts and Notifications	
88	Manage Users	( <b>i</b> ) >
	My Home Details	>
	Camera (Living Room Camera)	
+	Add New Device	>
*	Feedback	
0	App Settings & Info	
8	My Account	
	Messages	>

Get Help	
Privacy Policy & EULA	
Acknowledgements	
Version 3.3.0 (3)	

•••••	yrio ♥ 9:41 AM \$ 991	-
-	My Home Living Room Camera	
0	Geofence	
Þ	Alerts and Notifications	
88	Manage Users (i	
۲	My Home Details	
1	Camera (Living Room Camera)	
+	Add New Device	
*	Feedback	
0	App Settings & Info	
8	My Account	
$\boxtimes$	Messages	

🚥 e a construir	9:41 AM	8 99%
<	My Account	
First Name		
Jane		
Last Name		
Smith		
Email	homeowner@	email.com
	CHANGE PASSWORD	
	REMOVE ACCESS	

### Üzenetek kezelése

Az alkalmazás segítségével megnézheti és kezelheti a kamera által észlelt mozgásokra vagy hangokra vonatkozó üzeneteket.

- Nyomja meg az oldalsó menü gombját a kezdőképernyőn.
- 2 Nyomja meg a **Messages** (Üzenetek) gombot.
- **3** Megjelennek az üzenetek.
- 4 Adott üzenet elolvasásához koppintson rá.
- 5 Az üzenetek listájához való visszatéréshez nyomja meg a Vissza nyilat.

E	My Home Living Room Camera	
ø	Geofence	>
P	Alerts and Notifications	
8	Manage Users (i)	
۲	My Home Details	>
8	Camera (Living Room Camera)	>
+	Add New Device	
*	Feedback	
0	App Settings & Info	
8	My Account >	
$\boxtimes$	Messages	
i <	µec♥ 9:41 AM 8 999 Message	-
So Ca Livi Thu Sou My	und Detected by Living Room mera at My Home. ng Room Camera May 4, 09:25 ind detected by Living Room Camera at Home.	

•••• Lyric 🕈	9:41 AM	89%
<	Messages	
Sound Deter Living Room Ca Sound detected	cted by Living Ro mera by Living Room Camera	12:05 5/4/17 >
Motion Dete Living Room Ca Motion detected	cted by Living Ro mera I by Living Room Camera.	<sup>11.28</sup> >
Motion Dete Living Room Ca Motion detected	cted by Living Ro mera I by Living Room Camera.	11.28 5/4/17 >
Sound Deter Living Room Ca Sound detected	ted by Living Ro mera by Living Room Camera	09:25 5/4/17 >
Motion Dete Living Room Ca Motion detected	cted by Living Ro mera I by Living Room Camera.	<sup>19:08</sup> >
Sound Deter Living Room Ca Sound detected	cted by Living Ro mera by Living Room Camera	18:03 5/3/17 >
Motion Dete Living Room Ca Motion detected	cted by Living Ro mera I by Living Room Camera.	<sup>16:59</sup> >
Sound Deter Living Room Ca Sound detected	cted by Living Ro mera by Living Room Camera	13:07 5/3/17 >

### Műszaki adatok

Méret (szé x ma x mé): 6,3 x 11,2 x 4,6 cm Tömeg (a kamera és a talp együtt): 113 g Tömeg (csak a kamera): 85 g Videofelbontás: 720p HD-felvétel (30 fps) Videofelbontás: 1 megapixeles JPEG Videotömörítés: MPEG-4 (H.264) Látószög: 135° / 5-szörös digitális nagyítás Wi-Fi-kapcsolat: IEEE 802.11b/g/n; egysávos 2,4 GHz-es Minimális sávszélesség: 1 333 Mb/s Tápegység: 5 V= / 2 A Működési hőmérséklet: 0-40°C Micro SD-kártya (kapacitás): Legfeljebb 64 GB-os SDXC; ajánlott: class 10

Éjszakai látózóna: legfeljebb 5 m-ig

Micro SD-kártya (8 GB-os kártya mellékelve)



### Lyric™ C1 Wi-Fi-s biztonsági kamera

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye

#### **Honeywell Novar ED&S**

The Arnold Centre, Paycocke Road, Basildon, Essex, SS14 3EA United Kingdom

getconnected.honeywell.com

# CE

© Honeywell 2017 32327371-012 Rev.A Nyomtatva az Egyesült Királyságban